POP P12T LED

3P12T.2XX.XX
4P12T.2XX.XX



3P12T.2XX.XX_4L_2023

Ricavare il foro **1** a soffitto, del diametro indicato.

Cablare il cavo **2** all'alimentatore remoto.

Inserire il cavo di alimentazione **2** nel sistema di fissaggio **3**.

Inserire all'interno del foro **1**, il sistema di fissaggio **3** effettuando la rotazione come da **Fig. A**.

Una volta inserito il sistema **3** avvitare le due viti **4** per fissare l'elemento di blocco **5**. Evitare l'uso di avvitatori elettrici.

Effettuare la connessione tra il connettore maschio **6** e femmina **7** proveniente dall'alimentatore remoto.

Fissare il corpo lampada **8** all'elemento **3** tramite le viti **9**.

Concludere il montaggio spingendo l'elemento di finitura **10** sull'elemento **3**.

Per le eventuali manutenzioni che richiedono la rimozione della lampada, sganciare l'elemento di finitura **10** usando il gancio **11** in dotazione **Fig. B**.

Orientare il corpo lampada **7** come da **Fig. C** e **D** secondo esigenza.

Make the proper hole **1** (60mm) in the ceiling.

Connect wire **2** to remote gear.

Put the wire **2** in the fixing element **3**.

Put inside hole **1** the fixing element **3**, acting a rotation as described in **Fig. A**.

Once put system **3** screw the two screws **4** to fix the blocking element **5**. Do not use an electric screwdriver.

Join connector male **6** to the corresponding female **7** coming out from the remote ballast.

Fix the body of the lamp **8** to element **3** with screws **9**.

Finally push the finishing element **10** on element **3**.

For possible maintenance, where the replacement of the light bulb is necessary, unhook the finishing element **10** using the given hook **11** **Fig. B**.

Incline the body of the lamp **7** as required, see **Fig. C** and **D**.

Das geeignete Loch **1** (60mm) in der Decke machen.

Kabel **2** zum abgelegenen Vorschaltgerät verbinden.

Kabel **2** in dem Befestigungselement **3** stecken.

Eine Rotation, wie in **Fig. A** gezeigt, machen, um in dem Loch **1** das Befestigungselement **3** einzubauen.

Nachdem man System **3** eingebaut hat, die zwei Schrauben **4** anschrauben, um Befestigungselement **5** zu befestigen. Kein Elektro Schrauber benutzen.

Zapfen **6** an der entsprechenden Mutter **7**, die vom abgelegenen Vorschaltgerät kommt, verbinden.

Der Körper der Leuchte **8** an Element **3** mit Schrauben **9** befestigen.

Endlich Element **10** auf Element **3** drücken.

Für mögliche Wartung, wofür Leuchtmittelersatz notwendig ist, Element **10** mit dem gegebenen Haken **11** loslösen **Fig.B**.

Der Körper der Leuchte **7** nach Bedürfnis ausrichten, siehe **Fig. C** und **D**.

Realizar la perforación **1** con el diámetro indicado.

Conectar el cable **2** al alimentador remoto.

Insertar el cable **2** en el sistema **3**.

Insertar en el interior de la perforación **1** el sistema de fijación **3** efectuando la rotación como en la **Fig. A**

Una vez instalado el sistema **3** apretar los dos tornillos **4** para fijar el elemento de bloqueo **5**. Evítese el empleo de atornilladores eléctricos.

Efectuar la conexión entre el conector macho **6** y el femenino **7** proveniente del alimentador remoto.

Fijar el cuerpo de la lámpara **8** al elemento **3** con los tornillos **9**.

Concluir el montaje presionando el elemento **10** sobre el elemento **3**.

Para eventuales trabajos de mantenimiento que exijan el desmontaje de la lámpara, desenganchar el elemento de acabado **10** utilizando el gancho **11** en dotación **Fig. B**.

Orientar el cuerpo de lámpara **7** como en la **Fig. C** y **D** según exigencia.

Oty srl 30030 Peseggia di Scorzè Venezia - Italy - via Spangaro 8/a tel +39(0)41 5830499 - Fax +39(0)41 5830520 www.otylight.com / e-mail: info@otylight.com

Schema collegamento LED

LED wiring scheme LED Verdrahtung Schema Esquema para la conexión LED

Oty srl 30030 Peseggia di Scorzè Venezia - Italy - via Spangaro 8/a tel +39(0)41 5830520 www.otylight.com / e-mail: info@otylight.com
30499 - Fax +39(0)41 5830499

Driver ON - OFF

converter 250 mA
KIT.250.1L
MIN 1 MAX 1



DALI PUSH 1...10V

converter 250 mA
KIT.251.28
MIN 1 MAX 2



Dimmable driver

DALI

converter 250 mA
KIT.252.12
MIN 1 MAX 1



Dimmable driver

PUSH 1...10V

converter 250 mA
KIT.253.13
MIN 1 MAX 1



Driver IGBT - TRIAC

converter 250 mA
KIT.254.12
MIN 1 MAX 1