



Applicare al soffitto l'elemento 1 con viti 2 e tasselli 3.

Inserire i cavi di rete 4 nella guaina 5 in dotazione.

Effettuare il collegamento dei cavi di rete ai morsetti 6 dell'alimentatore 7, mentre il cavo di terra inserirlo nel morsetto volante 8 come indicato in **Figura 1**.

Fissare l'elemento 9 assemblato all'elemento 1 tramite le viti 10.

Fissare l'elemento 11 all'elemento 9 con le viti 12.

Collegare la lampadina 13 ai terminali "fastom" dell'elemento 9.

Inserire la lampadina 13 e agganciarla all'elemento 9 tramite le molle 14.

Orientare secondo esigenza la lampada 13 in rotazione e inclinazione.

Fix element 1 to the ceiling using screws 2 and dowels 3.

Put the power supply wires 4 into the given scabbard 5.

Connect the power supply wires to the wire blocks 6 of the gear 7; put the earth cable into the cable block 8 as described in **fig. 1**.

Fix the already assembled element 9 to element 1 using the screws 10.

Fix element 11 to element 9 using the screws 12.

Connect the light bulb 13 to the "fastom" terminals of element 9.

Put the light bulb 13 and couple it to element 9 with the springs 14.

Adjust (rotate and incline) the lamp 13 as required.

Das Gerät 1 mit Schrauben 2 und Dübel 3 an der Decke befestigen.

Die Netzkabel 4 in der gegebenen Schutzhülse 5 einbauen.

Die Netzkabel an den Klemmen 6 des Vorschaltgerätes 7 verbinden; das Erdungskabel in der Klemme 8 einbauen wie im **Figur 1** bezeichnet.

Das schon montierte Gerät 9 mit den Schrauben 10 an dem Element 1 befestigen.

Das Element 11 mit den Schrauben 12 an dem Gerät 9 befestigen.

Die Glühbirne 13 an den „fastom“ Kabelschuhen des Gerätes 9 verbinden.

Die Glühbirne 13 einbauen und sie an dem Gerät 9 mit den Federn 14 anklinken.

Genügend den Ansprüchen die Lampe 13 regulieren (drehen und beugen).

Instalar en el techo el elemento 1 con los tornillos 2 y los tacos 3.

Insertar los cables de red 4 en la funda 5 suministrada.

Efectuar la conexión de los cables de red con la regleta 6 del alimentador 7, la toma tierra tiene su propio alojamiento aparte 8 según indica la **Figura 1**.

Fijar el elemento 9 montado al elemento 1 con los tornillos 10.

Fijar el elemento 11 al elemento 9 con los tornillos 12.

Conectar la bombilla 13 a los terminales "fastom" del elemento 9.

Insertar la bombilla 13 y engancharla al elemento 9 con los muelles 14.

Orientar la bombilla 13 en rotación e inclinación según la necesidad.