



1) Individuata la posizione del faretto, preparare il foro per l'incasso.

2) Posizionare la cassaforma sulla parte superiore della lastra di cartongesso, cioè sulla superficie che, a lavoro finito, rimarrà nascosta.

3 - 4) Posizionare alcuni profili metallici per fissare e rinforzare la zona di fissaggio della cassaforma.

5) Fissare con le viti, la cassaforma al cartongesso e ai profili di rinforzo.

6 - 7) Completare il controsoffitto, stuccare e rasare.

8) Mantenere pulito l'interno della cassaforma.

1) Once pointed the position of the lamp, make the hole for the housing.

2) Place the housing on the side of the plasterboard plate that will remain invisible after the work is done.

3 - 4) Put some metal profiles to fix and reinforce the area of the housing.

5) Fix with screws, the housing to the plasterboard and to the reinforcement profiles.

6 - 7) Complete the false ceiling, plaster and trim.

8) Keep clean the inside of the housing.

1) Nach der Bestimmung von der Position der Einbauleuchte, machen das Loch für das Gehäuse.

2) Das Gehäuse auf die Seite der Gipskartonplatte, die nach der Arbeit unsichtbar sein wird, legen.

3 - 4) Einige Metallprofile legen, um die Fläche des Gehäuses zu befestigen und verstärken.

5) Das Gehäuse am Gipskarton und an den Versteifungsprofilen mit Schrauben befestigen.

6 - 7) Die Zwischendecke fertigstellen, kitten und glätten.

8) Das Innere des Gehäuses sauber halten.

1) Après avoir localisé la position du spot, faire le trou pour l'encastrement.

2) Placer le boîtier d'encastrement sur la partie du faux-plafond en plaques de plâtre qui va rester caché.

3 - 4) Placer des profils métalliques pour fixer et renforcer la zone de fixation du boîtier d'encastrement.

5) Fixer le boîtier d'encastrement au faux-plafond en plaques de plâtre et aux profils de renforcement avec les vis.

6 - 7) Finir le faux-plafond, stuquer et raser.

8) Maintenir propre l'intérieur du boîtier d'encastrement.

1) Una vez determinada la posición del empotable, hacer la perforación para el cajetín.

2) Poner el cajetín sobre la parte del panel de yeso que después el trabajo será invisible.

3 - 4) Poner algunos perfiles metálicos para fijar y reforzar el área del cajetín.

5) Fijar con los tornillos, el cajetín a la escayola del techo y a los perfiles de refuerzo.

6 - 7) Terminar el falso techo, enyesar y enrasar.

8) Mantener limpio el interior del cajetín.