



Svitando la vite a grano 1 smontare l'elemento di finitura 2.

Sfilare il portalampe 3 dall'elemento 4 svitando le due viti a grano 5.

Ricavare a parete i fori 6 di fissaggio.

Inserire nei due fori di fissaggio 6 i tasselli 7 quindi fissare l'elemento 4 serrando le due viti 8. Nel posizionare l'elemento 4 a parete, fare in modo che i due fine corsa 9 siano disposti verso il basso come rappresentato in Fig. 1.

Collegare i cavi di rete 10 ai cavi 11 della lampada utilizzando i connettori fastom 12 in dotazione.

Per serrare i fastom 12 utilizzare apposita pinza.

Inserire nel foro centrale 13 i cavi collegati e reinserire il portalampe 3 nell'elemento 4 fissato a parete.

Bloccare il corpo lampada 3 serrando le viti a grano 5.

Posizionare l'elemento di finitura 2 fino ad andare in battuta sull'elemento 4 e bloccarlo avvitando la vite a grano 1 la quale non dovrà essere completamente serrata altrimenti verrà impedita la possibilità di rotazione dell'elemento di copertura 2.

Avvitare la lampadina.

Unscrew the screw 1 to remove the finishing element 2.

Remove the lamp holder 3 from element 4 unscrewing the two screws 5.

Make the fixing holes 6 on the wall.

Put the dowels 7 into the two fixing holes 6 then fix the element 4 screwing the two screws 8. When positioning element 4 on the wall, make sure that the two end stops 9 are arranged downwards as shown in Fig. 1.

Connect the power supply wires 10 to the cables 11 of the lamp using the supplied fastom connectors.

To tighten the fastom 12 use special pliers.

Put the connected cables into the central hole 13 and reinsert the lamp holder 3 into the element 4 fixed to the wall.

Lock the lamp body 3 by tightening screws 5.

Place the finishing element 2 until it rests against element 4 and fix it using screw 1 which must not be completely tightened otherwise it will prevent the possibility of rotation of the covering element 2.

Screw in the lightbulb.

Schraube 1 abschrauben, um das Abdeckungselement 2 zu entfernen.

Beiden Schrauben 5 abschrauben, um Fassung 3 vom Element 4 zu entfernen.

Die Befestigungslöcher 6 in die Wand machen.

Die Dübel 7 in die beiden Befestigungslöcher 6 einsetzen und die beiden Schrauben 8 anschrauben, um Element 4 zu befestigen. Achten Sie beim Einbau des Elements 4 an der Wand darauf, dass die beiden Endanschläge 9 nach unten ausgerichtet sind, wie in Fig. 1 gezeigt.

Die Netzkabel 10 mit den mitgelieferten Fastom-Steckern an den Kabeln 11 der Lampe verbinden.

Um Fastoms 12 anzuschrauben eine Spezialzange verwenden.

Die angeschlossenen Kabel in die zentrale Öffnung 13 einführen und die Lampenfassung 3 in das an der Wand befestigte Element 4 wieder einsetzen.

Schrauben 5 anschrauben, um den Lampenkörper 3 zu befestigen.

Das Abdeckungselement 2 einsetzen, bis es am Element 4 anliegt, und befestigen Sie es mit der Schraube 1, die nicht vollständig angezogen werden darf, da sonst die Möglichkeit einer Drehung des Abdeckelements 2 verhindert wird.

Leuchtmittel einschrauben.

Desenroscar el tornillo 1 para quitar el elemento de acabado 2.

Remover el portalamparas 3 del elemento 4 desenroscando los dos tornillos 5.

Efectuar los agujeros de fijación 6 a la pared.

Insertar los tacos 7 en los dos agujeros de fijación 6, después fijar el elemento 4 apretando los dos tornillos 8. Al colocar el elemento 4 en la pared, asegúrese de que los dos finales 9 estén dispuestos hacia abajo como se muestra en la Fig. 1.

Conectar los cables de red 10 a los cables 11 de la lámpara utilizando los conectores fastom suministrados.

Para apretar los fastoms 12, use alicates especiales.

Insertar los cables conectados en el agujero central 13 y volver a insertar el portalampara 3 en el elemento 4 fijado a la pared.

Bloquear el cuerpo de la lámpara 3 apretando los tornillos 5.

Poner el elemento de acabado 2 contra el elemento 4 y fijarlo utilizando el tornillo 1 que no debe apretarse por completo; de lo contrario, evitará la posibilidad de rotación del elemento de acabado 2.

Atornillar la bombilla.