



Svitare la vite **1** per togliere la piastrina d'attacco **2** dal corpo lampada **3**.

Ricavare a parete i fori di fissaggio **4**.

Inserire nei due fori di fissaggio **4** i tasselli **5** quindi fissare la piastrina **2** serrando le due viti **6**.

Collegare i cavi di rete **7** ai cavi della lampada **8** utilizzando i connettori fastom **9** in dotazione.

Per serrare i fastom **9** utilizzare apposita pinza.

Inserire nel foro centrale **10** i cavi collegati.

Agganciare la staffa **11** nella piastrina d'attacco **2** e con una rotazione portare il corpo lampada **3** parallelo alla parete.

Avvitare la vite **1** per fissare definitivamente il corpo lampada **3**.

Unscrew screw **1** to remove the fixing plate **2** from the lamp body **3**.

Make the fixing holes **4** on the wall.

Put the dowels **5** into the two fixing holes **4** then fix the plate **2** screwing the two screws **6**.

Connect the power supply wire **7** to the cables of the lamp **8** using the supplied fastom connectors **9**.

To tighten the fastom **9** use special pliers.

Insert the connected cables into the central hole **10**.

Hook the bracket **11** in the fixing plate **2** and with a rotation bring the lamp body **3** parallel to the wall.

Screw in the screw **1** to definitively fix the lamp body **3**.

Schraube **1** abschrauben, um die Befestigungsplatte **2** vom Lampenkörper **3** zu entfernen.

Die Befestigungslöcher **4** in die Wand machen.

Die Dübel **5** in die beiden Befestigungslöcher **4** einsetzen und die Platte **2** befestigen, indem Sie die beiden Schrauben **6** festziehen.

Die Netzkabel **7** mit den mitgelieferten fastom **9**-Steckern an die Kabel der Lampe **8** anschließen.

Um Fastoms **9** anzuschrauben, eine Spezialzange verwenden.

Die angeschlossenen Kabel in die zentrale Öffnung **10** einführen. Die Halterung **11** in die Befestigungsplatte **2** einhaken und den Lampenkörper **3** mit einer Drehung parallel zur Wand bringen.

Schraube **1** anschrauben, um den Lampenkörper **3** endgültig zu fixieren.

Desatornillar el tornillo **1** para quitar la placa de fijación **2** del cuerpo de la lámpara **3**.

Efectuar los agujeros de fijación **4** a la pared.

Inserte los tacos **5** en los dos agujeros de fijación **4**, después fijar la placa **2** apretando los dos tornillos **6**.

Conectar los cables de red **7** a los cables de la lámpara **8** utilizando los conectores fastom **9** suministrados.

Para apretar los fastom **9**, usar alicates especiales.

Insertar los cables conectados en el agujero central **10**.

Enganchar el soporte **11** en la placa de fijación **2** y, con una rotación, poner el cuerpo de la lámpara **3** paralelo a la pared.

Atornillar el tornillo **1** para fijar definitivamente el cuerpo de la lámpara **3**.