WALLY RING DYNAMIC Ø 13,1 | WR1D.5XX.XX







WR1D.5XX.XX_4L

Dopo aver collegato la lampada secondo lo schema posto sul retro, inserire l'elemento **1** nel foro **2** predisposto a soffitto.

Seguire le fasi **A-B-C-D**, rappresentate in figura, per trattenere in posizione, con una sola mano, i bracci delle molle **3** per l'inserimento all'interno del foro in modo d'avere l'altra mano libera per trattenere e controllare l'inserimento della lampada.

Una volta imboccati i bracci delle molle **3** nel foro **2**, la particolare configurazione degli stessi permetterà alla lampada di entrare agevolmente. Infatti la pressione da applicare per l'inserimento finale del corpo lampada **1**, è irrisoria.

Infine regolare in inclinazione e rotazione la lampadina secondo esigenza.

Per sostituire la lampadina LED **4**, dopo avere tolto il corpo lampada **1** dal soffitto, togliere e sostituire la lampadina spingendola da dietro e applicando una trazione anteriormente fino a sganciarla dal sistema di regolazione.

Al momento del montaggio della nuova lampadina, le molle di aggancio **5** dell'elemento **1** dovranno entrare negli appositi quattro spazi predisposti nel bordo della lampadina stessa.

Per rimontare il corpo lampada completo ricominciare dall'inizio la sequenza delle operazioni.

Once made the wiring of the lamp as described at the back page, put element **1** in the proper hole **2** made in the ceiling.

Look at stages **A-B-C-D** as showed in the figure to hold the arms of the springs **3** with one hand only so to have the other hand free to hold and control the fitting of the lamp into the hole.

Once entered the hole **2** with the arms of the springs **3**, their special shape will allow the lamp to enter easily. The pressure to make for the final fitting of the body of the lamp **1** will be very small.

Finally incline and rotate the light bulb as required.

To replace the LED light bulb **4**, once removed the body of the lamp **1** from the ceiling, push the light bulb from the back and pull it in front, to unhook it from the regulation system.

Inserting the new light bulb pay attention to fit the fixing springs **5** of element **1** into the proper four places on the border of the light bulb itself.

After the replacement of the light bulb , follow again the instructions from the beginning.

Nach der Verdrahtung der Leuchte wie in der Rückseite gezeigt, Element **1** in dem geeigneten Loch **2** in der Decke einbauen.

Phasen **A-B-C-D**, wie im Figur gezeigt, befolgen, um die Arme der Feder **3** nur mit einer Hand zu halten, so dass die andere Hand frei ist, um das Einstecken der Leuchte in dem Loch zu halten und regeln.

Wenn die Arme der Feder **3** in dem Loch **2** kaum eingesteckt sind, ihre spezielle Form das einfache Einstecken der Leuchte erlaubt. Deswegen braucht man einen sehr kleinen Druck für das endgültige Einstecken des Körpers der Leuchte **1** .

Endlich das Leuchtmittel genügend den Ansprüchen beugen und drehen.

Um das LED Leuchtmittel **4** zu ersetzen, der Körper der Leuchte **1** wegnehmen, dann das Leuchtmittel von hinter drücken und vorne ziehen, um es vom Regelungssystem abzuhängen.

Wenn man das neue Leuchtmittel einbaut, aufmerksam sein dass, die Befestigungsfeder **5** des Elementes **1** die vier geeigneten Räume, die auf dem Rand des Leuchtmittels sind, passen.

Nach dem Leuchtmittelersatz, die Montageanleitung vom Anfang nochmals lesen.

Tras haber conectado la lámpara según el esquema que aparece en la parte posterior, insertar el elemento **1** en el agujero **2** predispuesto en el techo.

Seguir las fases **A-B-C-D**, representadas en el dibujo, para mantener en posición, con una sola mano, los brazos del muelle **3** para la inserción en el interior del agujero de modo que se pueda tener la otra mano libre para mantener y controlar la inserción de la lámpara.

Una vez embocados los brazos de los muelles **3** en el agujero **2**, la especial configuración de los mismos, permitirá a la lámpara entrar ágilmente. De hecho la presión que se debe aplicar para la inserción final del cuerpo de la lámpara **1** es irrisoria.

Finalmente regular la inclinación y rotación de la bombilla según las necesidades.

Para sustituir el LED **4**, tras haber desmontado el cuerpo de la lámpara **1** del techo, empujarlo y sacarlo para desmontarlo del sistema de ajuste.

En el momento del montaje del nuevo LED los muelles de enganche **5** del elemento **1** deberán entrar en los cuatro espacios predispuestos en el borde del mismo LED.
Tras la sustitución del LED seguir los pasos precedentes a la inversa.

Oty srl 30030 Peseggia di Scorzè Venezia - Italy - via Spangaro 8/a tel +39(0)41 5830520 www.otylight.com / e-mail: info@otylight.com - Fax +39(0)41 5830499

Schema collegamento LED

LED wiring scheme LED Verdrahtung Schema Esquema para la conexión LED

Oty srl 30030 Peseggia di Scorzè Venezia - Italy - via Spangaro 8/a tel +39(0)41 5830520 www.otylight.com / e-mail: info@otylight.com
Fax +39(0)41 5830499

Driver ON - OFF

converter 350 mA

KIT.350.1L

MIN 1 MAX 1

Dimmable driver

DALI

converter 350 mA

KIT.352.15

MIN 1 MAX 1

Dimmable driver

DALI PUSH 1...10V

converter 350 mA

KIT.351.40

MIN 1 MAX 3



Dimmable driver

PUSH 1...10V

converter 350 mA

KIT.353.15

MIN 1 MAX 1

Driver ON - OFF

converter 500 mA

KIT.500.1L

MIN 1 MAX 1

Dimmable driver

DALI

converter 500 mA

KIT.502.20

MIN 1 MAX 1

Dimmable driver

DALI PUSH 1...10V

converter 500 mA

KIT.501.50

MIN 1 MAX 2



Dimmable driver

PUSH 1...10V

converter 500 mA

KIT.503.20

MIN 1 MAX 1