POP - P05 Laterizio





ØA	ØB	P
10,5	6,1	8,8
11,8	7,6	9,5

1

Predisporre nella muratura una nicchia adeguata per l'inserimento della cassaforma laterizio.
Far transitare i cavi di alimentazione all'interno della cassaforma prima di cementarla, facendo attenzione a non sporcarla al suo interno.

Ultimare la muratura con finitura dell'intonaco a filo cassaforma.

Installare l'apparecchio.

Form a recess in the ceiling for the brickwork housing.
Insert the power cables in to the brickwork housing and complete the ceiling with plaster finish.

Keep the inside brickwork housing clean.

Install the item into the housing.



2

In dem Ziegelstein eine passende Nische machen, um das Gehäuse einzubauen.
Bevor das Gehäuse zu zementieren, die Kabel innen des Gehäuses durchziehen, ohne das Innere des Gehäuses zu beschmutzen.

Der Ziegelmauer mit den Deckenputz beenden, so dass das Gehäuse und der Ziegelstein gleich hoch sind.

Das Gerät einbauen.

Préparer dans le mur une niche spéciale pour y mettre le boîtier d'encastrement indiqué pour le mur.
Faire passer les câbles d'alimentation dans le boîtier d'encastrement sans le salir à l'intérieur avant de le cimenter.

Finir le mur et le crépir jusqu'à il soit à la même hauteur du boîtier d'encastrement.

Installer l'appareil.



3

Predisponer en la pared una concavidad adecuada para la instalación del cajetín.
Hacer pasar los cables de alimentación al interior del cajetín antes de encementar, teniendo la precaución de no ensuciar el interior.

Terminar el tabicado revistiendo al nivel del cajetín.

Instalar el aparato.

Oty srl 30030 Peseggia di Scorzè Venezia - Italy - via Spangaro 8/a tel +39(0)41 5830499 - Fax +39(0)41 5830520 www.otylight.com / e-mail: info@otylight.com