POP P12L | P12L.2XX.XX



Figura 1



360°

Effettuare i collegamenti all'alimentatore remoto.

Inserire il corpo lampada **1** nella cassaforma predisposta a soffitto **2**.

Fissare manualmente il corpo lampada **1** alla cassaforma **2** tramite le viti **3** utilizzando un cacciavite (vedi **Fig.1**).

Evitare assolutamente l'uso di avvitatore elettrico!

Posizionare il tubo **4** perpendicolare rispetto al soffitto. Poi inserire l'elemento **5** nella cassaforma **2** e fissarlo facendo pressione sul bordo fino al **CLICK** di aggangio.

Regolare la lampada in rotazione e inclinazione secondo esigenza.

Per eventuale manutenzione, che renda necessario smontare la lampada, sganciare l'elemento **5** tramite il gancio in dotazione **6**.

Make the connections to the remote gear.

Insert the body of the lamp **1** in the housing beforehand built into the ceiling **2**.

Fix manually the body of the lamp **1** to the housing **2** with screws **3** using a screwdriver (see **fig. 1**).

Avoid using absolutely a powered screwdriver!

Place the tube **4** perpendicular to the ceiling. Then insert the element into the housing **2** and fix it pressing strongly on the border until the **CLICK** coupling.

Tilting and rotating, adjust the lamp as required.

For any kind of maintenance, when the lamp has to be removed, unfasten element **5** with the given hook **6**.

Die Verbindungen an dem abgelegenen Vorschaltgerät machen.

Nach der Einbau des Gehäuses in der Decke, einbauen der Körper der Leuchte **1** im Gehäuse **2**.

Der Körper der Leuchte **1** mit Schrauben **3** und einem Schraubenzieher am Gehäuse **2** manuell befestigen (siehe **Bild 1**).

Man muss absolut die Nutzung vom Akkuschrauber vermeiden!

Das Rohr **4** senkrecht zur Decke stellen und dann einbauen es in dem Gehäuse **2**. Um das Element zu befestigen, drücken kräftig bis zum **Klicken** auf den Rand.

Die Leuchte mit einer Drehung und Neigung nach Bedarf einstellen.

Um irgendwelche Wartung zu machen, wofür die Beseitigung der Leuchte notwendig ist, lösen Element **5** mit dem gegebenen Haken **6**.

Efectuar la conexión al alimentador remoto.

Insertar el cuerpo de la lámpara **1** en el cajetin anteriormente instalado en el techo **2**.

Fijar manualmente el cuerpo de la lámpara **1** al cajetin **2** con los tornillos **3** usando un destornillador (ver **fig. 1**).

Evitar totalmente usar un destornillador eléctrico!

Colocar el tubo **4** perpendicular al techo. Después insertar el elemento en el cajetin **2** y fijarlo presionando con decisión en el borde hasta el **CLICK** de bloqueo.

Ajustar la lámpara con una rotación y una inclinación según la necesidad.

Para efectuar cualquier tipo de manutención, en la que sea necesario el desmontaje de la lámpara, desenroscar el elemento **5** usando el gancho suministrado **6**.

Oty srl 30030 Peseggia di Scorzè Venezia - Italy - via Spangaro 8/a tel +39(0)41 5830499 - Fax +39(0)41 5830520 www.otylight.com / e-mail: info@otylight.com

Schema collegamento LED

LED wiring scheme LED Verdrahtung Schema Esquema para la conexión LED

Oty srl 30030 Peseggia di Scorzè Venezia - Italy - via Spangaro 8/a tel +39(0)41 5830520 www.otylight.com / e-mail: info@otylight.com
30499 - Fax +39(0)41 5830499

Driver ON - OFF

converter 250 mA
KIT.250.1L
MIN 1 MAX 1



DALI PUSH 1...10V

converter 250 mA
KIT.251.28
MIN 1 MAX 2



Dimmable driver

DALI

converter 250 mA
KIT.252.12
MIN 1 MAX 1



Dimmable driver

PUSH 1...10V

converter 250 mA
KIT.253.13
MIN 1 MAX 1



Driver IGBT - TRIAC

converter 250 mA
KIT.254.12
MIN 1 MAX 1