PINOCCHIO T | P50.2XM.XX | 100 - 240 V DIMMABLE







To replace the power supply



Pinocchio_T_P50B2XM_4L

Predisporre l'alimentatore **1** con l'inserto spina compatibile **2** al sistema elettrico del proprio paese e inserirlo seguendo le fasi descritte in figura.

Inserire l'alimentatore **1** nella presa di alimentazione.

Effettuare l'accensione della lampada premendo l'apposito pulsante **3**.

La sequenza di accensione prevede:
ON - Accensione della lampada con un tocco sul pulsante **3**;
Dimmerazione – A lampada accesa tenendo premuto il pulsante **3** è possibile dimmerare la luminosità;
OFF - Per spegnere la lampada premere il pulsante (la luminosità regolata verrà memorizzata per l'accensione successiva);

Orientare la lampada secondo esigenza.

Prepare the ballast **1** with the plug compatible **2** to the electrical system of your country and insert it following the phases described in the figure.

Put the ballast **1** in the socket.

Switch on the lamp pushing button **3**.

The switching on sequence is the following:
ON - Switch on the lamp with one touch on button **3**;
Dimmability - When the lamp is switched on, keep pushing button **3** to dimmer the light;
OFF - To switch off the lamp, push the button (the regulated light brightness will be memorized for the next switch on);

Finally adjust the lamp as required.

Das Vorschaltgerät **1** mit dem Stecker **2** (kompatibel mit dem elektrischen System eures Landes) vorbereiten und ihn stecken, wie in der Figur gezeigt.

Vorschaltgerät **1** in der Steckdose einstecken.

Auf den Knopf **3** drücken, um die Lampe einzuschalten.

Die Einschaltungsfolge ist:
ON - Einschaltung des Lichts mit einem Druck auf den Knopf **3**;
Dimmbarkeit - Mit eingeschalteter Leuchte den Knopf **3** gedrückt halten, um das Licht zu regulieren;
OFF - Um die Leuchte auszuschalten, auf den Knopf drücken (die bestimmte Lichtregulierung wird für nächster Einschaltung gespeichert);

Endlich die Leuchte nach Bedarf ausrichten.

Preparar el alimentador **1** con una clavija **2** compatible al sistema eléctrico de su país y insertarlo según las fases de la figura.

Insertar el alimentador **1** en la toma de corriente.

Efectuar el encendido de la lámpara pulsando el botón **3**.

La secuencia de encendido preve:
ON - Encendido de la lámpara con un toque sobre el botón **3**;
Dimmer - Con lámpara encendida, manteniendo pulsado el botón **3** es posible regular la intensidad de luz;
OFF – Para apagar la lámpara pulsar el botón (la luminosidad regulada se almacenará para el encendido siguiente);

Ajustar la lámpara según necesidad.

Oty srl 30030 Peseggia di Scorzè Venezia - Italy - via Spangaro 8/a tel +39(0)41 5830520 www.otylight.com / e-mail: info@otylight.com - Fax +39(0)41 5830499