MoMa 40 - 60

3M40M.12L.XX
3M60M.12L.XX



3M40-60M.12L.XX_4L_F

Fissare la staffa **1** a parete tramite viti e tasselli **2**.

Per alloggiare il braccio **4** nella staffa **1**, inserire l'elemento **3** posto sul braccio **4** all'interno del foro superiore della staffa **1** (**Fase A**). Concludere la manovra di installazione del braccio **4**, alloggiando l'elemento **5** del braccio **4**, nella sede inferiore della staffa **1** (**Fasi B e C**).

Svitare leggermente il dado serracavo **6** e trattenendo il cavo di alimentazione **7**, regolare la posizione in altezza del portalampade, quindi serrare definitivamente il dado **6**.

Svitare il dado serracavo **8** quindi inserire il cavo **7** proveniente dal serracavo **6** della lunghezza necessaria per effettuare i collegamenti ai cavi di rete e al morsetto del cavo di terra.

Effettuati i collegamenti, chiudere la staffa **1** con l'elemento di copertura **9** avvitando superiormente la vite **10**.

Svitare dal portalampade **11** la ghiera **12.** Inserire nel cilindro portalampade l'elemento diffusore **13** e fissarlo riavvitando la ghiera **11**, **Fig. A**.

Avvitare la lampadina **14**.

Fix the wall bracket **1** to the wall with screws and dowels **2**.

To put arm **4** in the bracket **1**, put element **3** of arm **4** inside the upper hole of bracket **1** (**Phase A**). Then put element **5** of arm **4** in the inferior hole of bracket **1** (**Phase B and C**).

Gently unscrew clump body **6** and, holding the wire **7**, adjust the position (length) of the lamp holder, then completely close clump body **6**.

Unscrew clump body **8**, then put wire **7** coming out from clump body **6** to make the connection to net wires and to wire block of the earth cable.

Once made the connections, close bracket **1** with cover element **9** screwing screw **10** on the top.

Unscrew the ring nut **11** from the lamp holder **12**. Put in the lamp holder cylinder the diffuser element **13** and fix it screwing again the ting nut **11**, **Fig. A**.

Screw the lightbulb **14**.

Wandstütze **1** an der Wand mit Schrauben und Dübeln **2** befestigen.

Um Arm **4** in der Stütze **1** einzubauen, Element **3** des Armes **4** in dem oberen Loch der Stütze **1** einbauen (**Phase A**). Dann Element **5** des Armes **4** in dem unteren Loch der Stütze **1** einbauen (**Phase B und C**).

Kastenklemme **6** leicht abschrauben und Netzkabel **7** nehmen, um die Stelle (Höhe) der Fassung zu bestimmen, dann Kastenklemme **6** definitiv schließen.

Kastenklemme **8** abschrauben und das von der Kastenklemme **6** kommende Kabel **7** einbauen, um die Verbindungen mit Netzkabeln und mit Klemme des Erdungskabels zu machen.

Die Verbindungen machen und dann Stütze **1** mit Deckungselement **9** zudecken; Schraube **10** oben anschrauben.

Nutmutter **12** von der Fassung abschrauben **11**. Das Lichtschirm **13** In der Fassungszylinder einbauen und Nutmutter **11** nochmals anschrauben, um es zu befestigen (**Fig. A**).

Leuchtmittel **14** anschrauben.

Fijar el soporte **1** a la pared con tornillos y tacos **2**.

Para poner el brazo **4** en el soporte **1**, insertar el elemento **3** del brazo 4 en el agujero más alto del soporte **1** (**fase A**). Terminar la maniobra de instalación del brazo **4** ponendo el elemento **5** del brazo **4** en la parte inferior del soporte **1** (**fases B y C**).

Aflojando un poco la tuerca **6** y tenendo el cable de alimentación **7**, es posible regular la altura del portalámpara. Después atornillar la tuerca **6**.

Aflojar la tuerca **8** y insertar el cable **7**, proveniente da la tuerca **6**, suficiente a efectuar las conexiónes a los cables de red y a la regleta de la toma de tierra.

Después las conexiónes, cerrar el soporte **1** con el elemento **9** y atornillar un poco el tornillo más alto **10**.

Desatornillar la guia **11** del portalámpara **12**. Insertar en el portalámpara el elemento difusor **13**. Después fijarlo atornillando la guia **11**, **Fig. A**.

Enroscar la bombilla **14**.

Oty srl 30030 Peseggia di Scorzè Venezia - Italy - via Spangaro 8/a tel +39(0)41 5830499 - Fax +39(0)41 5830520 www.otylight.com / e-mail: info@otylight.com



Oty srl 30030 Peseggia di Scorzè Venezia - Italy - via Spangaro 8/a tel +39(0)41 5830499 - Fax +39(0)41 5830520 www.otylight.com / e-mail: info@otylight.com