MoMa 40 - 60

3M40L.12L.XX
3M60L.12L.XX



3M4-6L.H12L.XX_4L_F

Fissare la staffa **1** a parete tramite viti e tasselli **2**.

Per alloggiare il braccio **4** nella staffa **1**, inserire l'elemento **3** posto sul braccio **4** all'interno del foro superiore della staffa **1 (Fase A)**. Concludere la manovra di installazione del braccio **4**, alloggiando l'elemento **5** del braccio **4**, nella sede inferiore della staffa **1** (**Fasi B e C**).

Svitare leggermente il dado serracavo **6**, trattenendo il cavo di alimentazione, regolare la posizione in altezza del portalampade. Verificare le misure tramite **Fig. A**

Svitare dal portalampade **7** la ghiera **8**, Inserire nel cilindro portalampade l'elemento diffusore **9** e fissarlo riavvitando la ghiera **8**, **Fig. B**.

Avvitare la lampadina **10**.

Fix the wall bracket **1** to the wall with screws and dowels **2**.

To put arm **4** in the bracket **1**, put element **3** of arm **4** inside the upper hole of bracket **1** (**Phase A**). Then put element **5** of arm **4** in the inferior hole of bracket **1** (**Phase B and C**).

Gently unscrew the clump body **6** and, holding the wire, adjust the position (length) of the lamp holder.
Check the measures looking at **Fig. A**.

Unscrew the ring nut **8** from the lamp holder **7**. Put in the lamp holder cylinder the diffuser element **9** and fix it screwing again the ting nut **8**, **Fig. B**.

Screw the lightbulb **10**.

Wandstütze **1** an der Wand mit Schrauben und Dübeln **2** befestigen.

Um Arm **4** in der Stütze **1** einzubauen, Element **3** des Armes **4** in dem oberen Loch der Stütze **1** einbauen (**Phase A**). Dann Element **5** des Armes **4** in dem unteren Loch der Stütze 1 einbauen (**Phase B und C**).

Kastenklemme **6** leicht abschrauben und Netzkabel nehmen, um die Stelle (Höhe) der Fassung zu bestimmen. Mit **Fig. A** die Maße prüfen.

Nutmutter **8** von der Fassung **7** abschrauben. Das Lichtschirm **9** In der Fassungszylinder einbauen und Nutmutter **8** nochmals anschrauben, um es zu befestigen (**Fig. B**).

Leuchtmittel **10** anschrauben.

Fijar el soporte **1** a la pared con tornillos y tacos **2**.

Para poner el brazo **4** en el soporte **1**, insertar el elemento **3** del brazo **4** en el agujero más alto del soporte 1 (**fase A**). Terminar la maniobra de instalación del brazo **4** ponendo el elemento **5** del brazo **4** en la parte inferior del soporte 1 (**fases B y C**).

Aflojando un poco la tuerca **6** y tenendo el cable de alimentación, es posible regular la altura del portalámpara. Controlar las medidas en **Fig. A**.

Desatornillar la guia **8** del portalámpara **7**. Insertar en el portalámpara el elemento difusor **9**. Después fijarlo atornillando la guia **8**, **Fig. B**.

Enroscar la bombilla **10**.

Oty srl 30030 Peseggia di Scorzè Venezia - Italy - via Spangaro 8/a tel +39(0)41 5830520 www.otylight.com / e-mail: info@otylight.com - Fax +39(0)41 5830499



Oty srl 30030 Peseggia di Scorzè Venezia - Italy - via Spangaro 8/a tel +39(0)41 5830499 - Fax +39(0)41 5830520 www.otylight.com / e-mail: info@otylight.com