

Svitare la vite 1 dal corpo lampada 2.

Unscrew the screw 1 of the lamp body 2.

Fissare, tramite la vite 1, il corpo lampada 2 al cavo anticaduta di sicurezza 3.

Using the screw 1, fix the lamp body 2 to the safety anti-fall cable 3.

Effettuare il collegamento del faretto all'alimentatore remoto.

Make the connection of the spot light to the remote gear.

Inserire il corpo lampada 2 nel foro della predisposizione a soffitto 4, inclinandolo leggermente e inserendo prima due dei tre pressori a sfera 5.

Put the body of the lamp 2 into the already installed housing in the ceiling 4, tilting it slightly and inserting first two of the three ball pressers 5.

Riportando in asse il corpo lampada 2 inserire il terzo pressore 6 quindi spingere fino al **CLICK, UP**.

Bring the lamp body 2 back in place and insert the third presser 6, then push until the **click, UP**.

Infine regolare l'elemento 7 secondo esigenza.

Adjust element 7 as required.

In caso di manutenzione del LED, estrarre il corpo lampada 2, **DOWN**

To replace the LED light bulb, gently remove the body of the lamp 2, **DOWN**.

Abschrauben Schraub 1 des Lampenkörpers 2.

Befestigen Sie den Lampenkörper 2 mit der Schraube 1 am Sicherheitskabel 3.

Die Verbindung des Strahlers an dem abgelegenen Vorschaltgerät machen.

Den Lampenkörper 2 leicht kippen und zuerst zwei der drei Kugeldrucker 5 einsetzen, um ihn in das bereits installierte Gehäuse 4 einzubauen.

Den Lampenkörper 2 wieder in Position bringen und den dritten Drucker 6 einsetzen. Drücken dann bis zum **Klicken** nach **OBEN**.

Genügend den Ansprüchen Element 7 regulieren.

Um das LED Leuchtmittel zu ersetzen, den Lampenkörper 2 vorsichtig **DOWN** herausziehen.

Desartornillar el tornillo 1 del cuerpo de la lámpara 2.

Usando el tornillo 1, fijar el cuerpo de la lámpara 2 al cable de seguridad contra caídas 3.

Efectuar la conexión de la lámpara al alimentador remoto.



Insertar el cuerpo de la lámpara 2 en el cajetín 4 en el techo ya instalado, inclinándolo ligeramente y insertando primero dos de los tres presores 5.


Volver a colocar el cuerpo de la lámpara 2 en su lugar y insertar el tercer presador 6, luego presione hasta oír el **CLICK** de enganche, **ARRIBA**.



Finalmente regular el elemento 7 según la necesidad.

Para sustituir el LED, sacar el cuerpo de la lámpara 2 delicadamente, **DOWN**.



**Driver ON - OFF**  
converter 350 mA  
KIT.350.1L  
MIN 1 MAX 1





**Dimmable driver**  
 1...10V  
converter 350 mA  
KIT.351.40  
MIN 1 MAX 2



**Dimmable driver**  
  
converter 350 mA  
KIT.352.15  
MIN 1 MAX 1



**Dimmable driver**  
 1...10V  
converter 350 mA  
KIT.353.15  
MIN 1 MAX 1



**Dimmable driver**  
IGBT - Triac  
converter 350 mA  
KIT.354.18  
MIN 1 MAX 1

